SKYLINK



Panduan Pengguna

Email: support@pernika.com

Website: www.pernika.com



Cipta Pernika Nusantara JL. Tebet Dalam III no 16 C Jakarta Selatan, 12810

SkyLink

User Guide

Version 2.5

Part Number: SL10001

PERHATIKAN

Panduan ini dipublikasikan dan dilindungi hak cipta oleh Cipta Pernika Nusantara (CPN). Seluruh informasi dan spesifikasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada yang dimaksudkan dalam dokumen ini untuk menciptakan jaminan atau garansi tambahan atau terpisah.



PT. Cipta Pernika Nusantara, JL. Tebet Dalam III no.16 C Jakarta Selatan, 12810

Phone: 021-22835024

Email: support@pernika.com | Website: www.pernika.com | www.perni

© 2022 Cipta Pernika Nusantara, All Rights Reserved

DAFTAR ISI

PERHATIKAN	
Teantang Panduan Pengguna Ini	8
Tentang Skylink	
Perkenalan SkyLink	8
Kompabilitas dan Persyaratan Sistem	8
Memulai	9
Menyambungkan ke WIFI Perangkat	9
Menghubungkan jaringan melalui Internet	9
Catatan untuk Pengguna Selular	
Apple/iOS	
Android	
Tampilan Perangkat Skylink	
Overview	
Status	13
Sistem informasi	
Satelit & selular	
Pengaturan Umum	14
SkyLink	
Satelit	
WiFi & selularr	
Manajer koneksi	17
Network	
Firewall	
Page 4 of 53	© 2022 Cipta Pernika Nusantara All Rights

SkyLink User	Guide v2.5
--------------	------------

Remote Management	20
Serial to IP	21
Voice Extensions	22
Editing A SIP or POTS Extension	23
Asesoris	24
Telepon	25
Diagnostik	26
Sistem Informasi	26
Informasi satelit dan selular	27
Memecahkan masalah jaringan	27
System Log	28
Advanced	29
Konfigurasi pencadangan/pemulihan	30
Pembaruan sistem	30
Help	33
Licenses	34
Kemampuan Skylink	35
Membuat panggilan telepon	35
Mengoptimalkan Aplikasi Telepon SIP	36
Menyambungkan ke Internet	37
Menggunakan Serial Port	38
Koneksi Masuk	1
Spesifikasi dan Pemasangan Skylink	4
Spesifikasi teknik	4

Spesifikasi perangkat lunak	5
Diagram	6
Diagram kabel dan Instalasi	6
Memecahkan Masalah	6
Garansi Produk	7
Syarat dan Ketentuan Produk	7
Penafian garansi/Batasan Tanggung Jawab	7
Pertanyaan Yang Sering Diajukan	9
Konektifitas	9
Antena/ Kabel/ Sumber Listrik	10
Manajemen Perangkat	12
TOC BOX & Battery Pack	13
Lainnya	14
Bantuan Teknik	15

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

TENTANG PANDUAN PENGGUNA INI

Terima kasih telah membeli perangkat SkyLink! Panduan Pengguna yang mudah dibaca ini disusun berdasarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk masuk dan menjelajahi Antarmuka Perangkat SkyLink untuk penggunaan perangkat tunggal. Untuk mengelola serangkaian perangkat, silakan lihat Panduan Pengguna Layanan Awan SkyLink. Kami sangat berharap SkyLink meningkatkan kemampuan Anda untuk memantau dan mengonfigurasi aset Anda di mana saja di dunia. Silakan lanjutkan membaca atau pilih titik awal dari daftar di bawah ini:

- Menghubungkan ke WIFI perangkat Skylink
- Mengubah nama perangkat Skylink anda/ atau kata sandi WIFI
- Memperbarui firmware Skylink dan modem Iridium
- Menggunakan perangkat Skylink Anda : melakukan panggilan, terhubung ke internet dll
- Memecahkan masalah
- Pertanyaan yang sering di ajukan

TENTANG SKYLINK

Perkenalan Skylink

SkyLink oleh Blue Sky Network adalah solusi mid-band Iridium Certus 100 perdana untuk pasar mobile darat, aviasi, IoT, dan maritim. Perangkat keras multi-stack berukuran kecil ini dirancang untuk berbagai aplikasi yang terpasang tetap, portabel, atau bergerak dan menawarkan berbagai konfigurasi layanan.

Fitur utama meliputi:

- Pengelola perangkat jarak jauh
- Diagnostik sensor dan mesin
- Layanan jaringan (VPN, IP, MQTT)
- Sertifikat IP65

- Pemantauan kesehatan
- Analitik data/edge computing
- Integrasi SkyRouter
- Sertifikat FCC Part 15 & 25

Kompabilitas dan Persyaratan Sistem

Untuk mengakses Antarmuka Perangkat SkyLink, Anda membutuhkan 1) koneksi internet dan 2) versi terbaru dari browser web yang mendukung HTML5.

Antarmuka Perangkat SkyLink telah diuji dengan browser yang direkomendasikan berikut:

- Google Chrome (Mac/Windows)
- Safari (Mac)
- Mozilla Firefox (Mac/Windows)
- Microsoft Edge (Windows)

© 2022 Cipta Pernika Nusantara All Rights

Page 8 of 53

MEMULAI

Menghubungkan ke WIFI Perangkat

Pada panel belakang SkyLink Data Gateway Anda, terdapat label yang berisi kode QR dengan titik akses WiFi. Label tambahan juga dapat ditemukan di dalam kotak perangkat. Disarankan untuk menggunakan perangkat berlayar lebar (seperti laptop, PC, atau tablet) untuk konfigurasi awal.



Setelah memasang dan menghidupkan perangkat dengan benar (silakan lihat Panduan Instalasi SkyLink), Anda dapat terhubung ke WiFi melalui salah satu dari dua cara :

Pilihan 1: Gunakan perangkat seluler atau tablet untuk memindai kode QR. Ponsel/tablet Anda akan terhubung secara otomatis ke WiFi. CATATAN: Jika menggunakan perangkat seluler, lebih baik beralih ke mode pesawat sebelum terhubung ke WiFi SkyLin.

Pilihan 2: Gunakan SSID dan kata sandi WiFi yang terdapat pada label.

Menghubungkan ke Jaringan Melalui Internet

Jika menggunakan kabel ethernet dengan perangkat SkyLink Anda, cukup colokkan kabel ethernet ke sumber daya yang sesuai (misalnya, dinding) dan perangkat Anda akan dikonfigurasi secara otomatis melalui DHCP.

A Note to Mobile Users

Kami merekomendasikan konfigurasi berikut untuk membantu mengoptimalkan penggunaan perangkat seluler dengan SkyLink.

Catatan: Untuk mempercepat perbaikan masalah jaringan, pastikan VPN dinonaktifkan saat menggunakan SkyLink dalam salah satu mode firewall default (lihat layar Connection Manager untuk informasi lebih lanjut tentang firewall).

APPLE/IOS

Buka Pengaturan > Wi-Fi > jaringan Wi-Fi SkyLink > klik ikon informasi bulat. Dari sini, Anda dapat melakukan perubahan berikut:

LOW DATA MODE>AKTIFKAN

• Hal ini menghemat penggunaan selular dan WIFI dan menonaktifkan beberapa pembaruan aplikasi latar belakang.

Private Wi-Fi Address > Nonaktifkan

• Hal ini mencegah perangkat iOS menjadi "perangkat baru" setiap 24 jam dan memungkinkan SkyLink untuk memetakan penggunaan data kembali ke perangkat individu. Anda dapat menonaktifkan fitur ini pada jaringan Anda sendiri ketika ingin melacak perangkat individu.

Limit Address Tracking > Matikan

• Hal ini mungkin membantu mencegah masalah saat menggunakan fitur mail.

Pengaturan > Banner atas dengan nama akun Anda (misalnya, ID Apple) > iCloud > Private Relay

Jika diperlukan, konfigurasi ini akan menonaktifkan fitur Private Relay.

ANDROID

Buka Pengaturan > Koneksi > jaringan Wi-Fi SkyLink > tekan ikon gigi. Dari sini, Anda dapat melakukan perubahan berikut (Anda mungkin perlu mengklik panah "Lihat lebih banyak"):

Metered > Aktifkan

• Hal ini menghemat penggunaan seluler dan Wi-Fi dan menonaktifkan beberapa pembaruan aplikasi latar belakang.

Privacy > *Alamat MAC perangkat*

• Hal ini mematikan alamat MAC pribadi, memungkinkan Skylink untuk memetakan penggunaan ke perangka.

Page 10 of 53

TAMPILAN PERANGKAT SKYLINK

Untuk terhubung ke Antarmuka Perangkat SkyLink, buka browser web, ketik alamat IP di bawah ini ke dalam bilah alamat, lalu tekan 'Enter' pada keyboard Anda.

SkyLink IP address: 192.168.111.1

Anda akan diarahkan ke layar login Antarmuka Perangkat SkyLink. Jika ini pertama kali Anda login, gunakan informasi default di bawah ini untuk melihat, mengonfigurasi, dan mengelola pengaturan perangkat Anda.

User ID dan Password default keduanya adalah 'admin'

Klik tombol 'Logout' yang terletak di sudut kanan atas saat Anda siap keluar.



Ringkasan

Sisi kiri setiap layar menampilkan tab untuk memudahkan navigasi ke informasi penting tentang perangkat Anda. Secara berurutan adalah :

• <u>Status</u>

Konfigurasi:

- General Settings
- <u>Connection Manager</u>
- Network
- <u>Firewall</u>
- <u>Remote Management</u>
- Serial to IP
- Voice Extensions
- <u>Accessories</u>

Data & Alat:

- <u>Calls</u>
- Diagnostics
- System Log
- Advanced

Lainnya:

- <u>Help</u>
- Licenses

Bagian berikut menjelaskan informasi setiap layar dan opsi konfigurasi.

Status

Ketika mengakses Antarmuka Perangkat SkyLink, Anda akan secara otomatis diarahkan ke layar Status. Di sini Anda akan menemukan rincian tentang sistem Anda serta penggunaan data satelit dan seluler Anda.

SkyLink	Blue Sky Network					[→ Logout
,III Status	System	Informatio	n			
 ◆a Configuration ✿ General Settings ✿ Connection Manager 器 Network ♥ Firewall ⊕ Remote Managem 	Serial Number: 0000-0016 Model: SkyLink 5100 Versions: SYN267 REV F / Capabilities: Voice & Data Gat	2.20-220820-0003 eway	Sat. IMEI: 3000580600 Sat. SIM: 8988169771 Sat. Temp.: 26.0°C Location:● 32.77148, -1	001420 000233156 17.15341	Cell. IMEI: 861364040178 Cell. SIM: 898830300000 CPU Temp.: 50.0°C WiFi SSID: DragonsInc	400 52347330
ersi hardware / rmware SkyLink	System Time: 2022/8/22 16:50	:01 UTC	Asset Tag: 3421 tseT			
aat ini dapat itemukan di sini. arap lihat layar iagnostik untuk	Satellite Signal On Net	0 dBm 0% — USAGE	Route: N/A	Cellular Signal: -108 On Net: 1009	dBm Route: % Network: — USAGE	Primary, Active AT&T
ersi firmware nodem 9770 Certus aat ini	24 hrs ⁰ 7 days ⁰	Bytes Sent 0 93,967	Bytes Received 0 420	24 hrs ¹ 7 days ¹	Bytes Sent 23,488 1,513,468	Bytes Received 40,501 6,732,694
	Month ¹	93,967	420	Month ³	1,513,468	6,732,694

SYSTEM INFORMATION

Ketiga kolom ini berisi informasi identifikasi tentang perangkat SkyLink Anda, seperti nomor seri dan model, versi hardware dan firmware saat ini, dan kemampuan. Ini juga mencakup nomor IMEI / SIM kartu satelit dan seluler serta suhu saat ini.

SATELLITE & CELLULAR

Temukan kekuatan sinyal dan data modem satelit dan seluler di sini. 'On Net' adalah persentase data saat ini yang telah melintasi antarmuka. Ini dihitung dengan menambahkan total penggunaan satelit dan seluler dan membagi jumlah byte tersebut dengan jumlah byte antarmuka.

Setiap bagian menunjukkan tabel dengan penggunaan data perangkat Anda selama 24 jam, 7 hari, dan periode pertama bulan. Tabel penggunaan adalah perkiraan; sesi minimum dibulatkan menjadi 5.000 byte.

Pengaturan Umum

Layar ini memungkinkan Anda untuk melakukan konfigurasi pengaturan seperti mengubah nama perangkat SkyLink Anda, mengubah kata sandi, dan menyalakan dan mematikan kemampuan satelit, seluler, dan WiFi. Klik 'Reboot' di bagian bawah layar untuk me-restart perangkat Anda, jika diperlukan.

*** Ingat untuk klik tombol 'Save' di sudut kanan bawah untuk menerapkan setiap perubahan. ***

SkyLink		Blu	ue Sky Network		€ → Logout
III Status ★ Configuration ★ General Settings ★ Connection Manager ➡ Network ● Firawall	SkyLink Asset	Tag: 3421 tseT		Max Daily Usage:	bytes Change Password
 Remote Management ∠ Serial to IP Voice Extensions Accessories 	Satellite Satellite Ena	bled: 🚺 Da	ta Enabled: 💽		
🗙 Data & Tools 🧈 Calls	WiFi			Cellular	
🗙 Diagnostics	SSID:	DragonsInc		APN:	em
	Mode:	5 GHz	~	Username:	Optional
	Country:	USA	~	Password:	Optional
? Help	Channel:	161	~	IMEI:	861364040178400
	Security:	WPA2-PSK		SIM:	89883030000052347330
	Password:		8	Network:	AT&T
	Reboot	Scan to Connect	Guna ke W meng memi telah	kan kode QR iFi perangkat ggunakan port baginya denga memperbarui	ini untuk terhubung (misalnya, jika Anda : ethernet, perlu an seseorang, atau i kata sandi). Cancel Save

SKYLINK

Edit nama perangkat Anda di bidang Tag Aset dan tetapkan batas maksimum untuk penggunaan data harian perangkat SkyLink di bidang Max Daily Usage.

CATATAN: Iridium QoS (juga disebut aliran data sekunder Iridium) tidak didukung pada Certus 100; oleh karena itu, BSN tidak dapat menawarkan prioritas per-aliran atau VLAN melalui tautan Iridium.

SkyLink		Blue Sky Network	[→ Logout
III Status Image: Configuration Image: Connection Manager Image: Connection Manager Image: Connection Manager	SkyLink Asset Tag:	3421 tseT Max Daily Usage:	bytes
♀ Connection Manager 器 Network ♥ Firewall		Ketik kata sandi saat ini, lalu ketik kata sandi baru dua kali.	Change Password
		Tekan 'Change Password' untuk menyimpan.	

SATELLITE

Penggeser togle di sebelah kiri memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan kemampuan satelit. Setelah kartu SIM satelit dan seluler Anda diaktifkan, Anda dapat dengan bebas beralih antara keduanya. Penggeser di sebelah kanan akan mengaktifkan atau menonaktifkan transfer data.

e nabled: Oata Enabled:	Satellite Satellite Enabled: Data	 Rem Zeria Voico Acce
----------------------------	--------------------------------------	---

CATATAN: Koneksi internet satelit mendukung aplikasi pesan, transfer data IoT, dan menjelajahi web yang dioptimalkan untuk perangkat seluler (kunjungi Iridium.com/mobile untuk daftar situs yang dioptimalkan untuk seluler). Ini tidak dimaksudkan untuk penjelajahan web umum atau aplikasi dengan lebar pita tinggi.

WIFI & SELULAR

Setelah Anda terhubung ke WiFi perangkat SkyLink, dan kemampuan seluler diaktifkan, Anda dapat menggunakan perangkat pribadi Anda untuk menjelajahi semua situs web dan menggunakan semua aplikasi Anda.

Mode default (keluar dari kotak) adalah 'semua internet MATI' - pengguna harus secara eksplisit mengaktifkan akses internet. Anda juga dapat mematikan WiFi bawaan dan menghubungkan WiFi Anda sendiri ke port ethernet yang ada (misalnya, di gedung atau kapal secara keseluruhan).

			厂	Gunakan tog mengaktifka	ggle slider untuk n/mematikan fu	ngsi.	_
X Data & Tools	iFi			Cellular		Ć	
X Diagnostics	SSID:	DragonsInc		APN:	em		
System Log	Mode:	5 GHz	~	Username:	Optional		
	Country:	USA	~	Password:	Optional		
P Help	Channel:	161	~	IMEI:	861364040178400		
	Security:	WPA2-PSK		SIM:	89883030000052347	330	
Р	assword:		3	Network:	AT&T		
		Scan to Connect			Louise CIM		
Rebo	pot	CATATAN: Anda t satelit atau seluler gunakan toggle sl menggunakan eth WiFi tetap diaktifk	idak perlu m r untuk mem ider. Selain i ernet, Anda an	iengeluarkan iatikan fungs itu, bahkan ji masih bisa r	kartu SIM ii; cukup ika Anda menjaga	Cancei Save	

Bagian WiFi memungkinkan Anda mengedit kolom SSID, Mode, Channel, dan Password yang dihasilkan secara acak. Ini juga berisi kode QR yang dapat dipindai untuk konektivitas otomatis. Saat diatur ke 2,4 GHz, Mode akan beralih ke saluran radio dengan sinyal WiFi terkuat secara default, dan Anda dapat memilih di antara 11 saluran. Mengubahnya menjadi 5GHz akan memberi Anda kumpulan saluran baru untuk dipilih.

Di bagian Seluler, Anda dapat mengisi kolom Nama Pengguna dan Kata Sandi yang opsional. CATATAN: Beberapa operator seluler memerlukan Nama Pengguna dan Kata Sandi. Harap hubungi operator seluler Anda jika Anda memiliki pertanyaan.

Page 16 of 53

Manajer Koneksi

Pada bagian atas, menu dropdown memungkinkan Anda untuk memprioritaskan rute data (Hanya Satelit, Hanya Seluler, Seluler kemudian Satelit). Perubahan diterapkan segera.

Di bawah bagian Profil Firewall, aktifkan atau nonaktifkan aplikasi yang terhubung ke internet dengan memilih dari daftar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Lihat profil saat ini, termasuk deskripsi dan aplikasi yang terkait di sini. Gunakan menu dropdown untuk memilih opsi profil dan klik 'Simpan'.

CATATAN: Saat menggunakan Profil Firewall, mungkin tidak semua aplikasi tersedia secara lengkap (misalnya, pesan WhatsApp akan diblokir, tetapi tidak panggilan suara WhatsApp). Pembatasan ini dapat dibuka dengan membuat aturan di bagian Aturan Lanjutan pada layar Firewall. Anda juga dapat mencoba membuat konfigurasi di aplikasi itu sendiri atau menghubungi platform MDM perusahaan Anda.

SkyLink		Blue Sky Network		C→ Logout	
III Status ◆ Configuration ◆ General Settings ◆ Connection Manager 器 Network ● Firewall ● Remote Management	Internet Da Select how to prioritize Data Routing: Celle	Ita Routing data routing over the satellite and cellular conne ular Only	ections.	✓ Cancel Save	
 ➡ Serial to IP ➡ Voice Extensions ➡ Accessories ➡ Data & Tools ➡ Calls ➤ Diagnostics ➡ O a data between the series 	Firewall Pro SkyLink by default bloc Profiles are sets of pre Select a profile to learn Profile: 4. Chatty	offile ks most outside (Internet) network traffic, and ne defined rules that allow common network traffic. more about what traffic it allows. The profile wo	eeds to be told what traffic it should al These profiles are an easy way to set n't be applied until you click Save.	low. Firewall up your SkyLink.	
System Log Advanced Help Licenses	Description Allows the same netwo Signal WhatsApp	ork traffic as Weather and adds the following cha Telegram Q Wickr	t apps (text only): 🍖 WeChat Q3 Wire	Klik u semu detai	ıntuk melihat ıa profil dan Inya.
				Cancel Save	

Jaringan

Layar ini memberikan opsi untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan Anda. Gunakan bagian LAN untuk mengubah gateway atau alamat IP internal di jaringan Anda dan menetapkan alamat DNS utama dan sekunder.

Bagian DHCP memungkinkan Anda memilih validitas sewa (dari 5 menit hingga 1 tahun) dan mengonfigurasi rentang alamat IP yang ingin Anda gunakan. Pilih tombol 'Perangkat' untuk daftar perangkat yang terhubung, termasuk detail identifikasi dan lokasi. Tombol geser mengaktifkan dan menonaktifkan DHCP.

SkyLink		Blue Sky Network		€→ Logout
,ııl Status ◆₀ Configuration ✿ General Settings ✿ Connection Manager ➡ Network ● Firewall ⊕ Remote Management	LAN IP Address: 1 Network Mask: 2 Primary DNS: 8	192.168.111.1 255.255.255.0 8.8.8.8	Secondary DNS:	8.8.8.4
	DHCP DHCP Range Start: Lease Validity:	192.168.111.50 1 day ~	DHCP Range End:	192.168.111.245 E Devices
Image: status Image: status <td< th=""><th>LAN IP Address: 192.168.111.1 Network Mask: 255.255.0 Primary DNS: 8.8.8</th><th>Secondary [</th><th>NS: 8.8.8.4</th><th></th></td<>	LAN IP Address: 192.168.111.1 Network Mask: 255.255.0 Primary DNS: 8.8.8	Secondary [NS: 8.8.8.4	
Vendor Name Apple, Inc. BSN-Mac-mini Provide the set of	MAC Address IP AE:88.87:7F:34:97 192.1 2E:71:FD:07:4D:4B 192.1 F0:18:98:F0:22:48 192.1	Address Expiration Time 168.111.167 2022/8/23 16:52:06 UTC 168.111.173 2022/8/21 0:12:17 UTC 168.111.232 2022/8/21 0:10:05 UTC	Last Seen 2022/8/22 16:52:34 UTC 2022/8/20 0:10:42 UTC 2022/8/22 16:49:58 UTC	

Page 18 of 53

Firewall

Antarmuka Perangkat SkyLink memungkinkan Anda membuat aturan kustom dan memblokir seluruh lalu lintas jaringan dari aplikasi yang terkait dengan profil tertentu. Layar ini menampilkan semua aturan kustom yang saat ini ada dalam sistem.

Tekan 'Tambahkan' untuk membuat aturan baru atau ikon pensil untuk mengedit yang sudah ada. Isi bidang

terbuka, lalu tekan 'Simpan'. Jika berhasil, akan muncul dalam tabel. Pilih tempat sampah merah untuk menghapus aturan,

Kami merekomendasikan untuk menghubungi dukungan Blue Sky Network untuk bantuan dalam pembuatan aturan kustom.

CATATAN: Gunakan portal Layanan Awan SkyLink untuk menerapkan aturan kustom ke sekelompok perangkat SkyLink.

SkyLink		Blue Sky Networ	k				〔→ Logout
.ııll Status Configuration General Settings Connection Manager Metwork	Custom Firew You can define your own set malicious actors or cause yo custom rules.	all Rules of Firewall rules here. Be u to lose connectivity. We	careful with creat recommend cor	ing these rule: tacting our su	s as they could o	open your netv assistance with	vork to n defining
 ♥ Firewall 	Action Source	e Destination	Source Port	Dest. Port	Protocol(s)	Comment	
 Voice Extensions Accessories 	Forward Intern	et 192.108.111.222	8080	8080	tcp,uap	Portai lest	+ Add
 Data & Tools Calls Diagnostics System Log 	Edit Rule				×	ĺ	
AdvancedHelp	Action: Source:	Forward					
<u>ි</u> රි Licenses	IP Address: Source Port:	192.168.111.222 8080					
	Destination Port:	8080					
	Protocol: Comment:	TCP & UDP Portal Test			~		
				× Cancel	B Save	_	

Remote Management

Layar ini menyediakan opsi konfigurasi untuk manajemen IoT melalui portal Layanan Awan SkyLink, termasuk mengaktifkan dan menonaktifkan laporan posisi, manajemen perangkat jarak jauh, dan laporan status. Gunakan menu drop-down untuk menetapkan frekuensi pelaporan, sinkronisasi, dan pemeriksaan.

SkyLink	Blue Sky Network	7		C→ Logout
Image: status Image: status <td< th=""><th>Remote Management Position Reports Enabled: Remote Management Enabled: Status Reports Enabled: Call History Enabled: Usage Upload Enabled:</th><th>Position Report Interval: Interval 30 Unit 30 Remote Management Interval: Status Report Interval: Call History Upload Interval: Usage Upload Interval:</th><th>Custom s(s) 24 hours 24 hours 24 hours 1 hour 24 hours 24 hours</th><th>Send Run Send Upload</th></td<>	Remote Management Position Reports Enabled: Remote Management Enabled: Status Reports Enabled: Call History Enabled: Usage Upload Enabled:	Position Report Interval: Interval 30 Unit 30 Remote Management Interval: Status Report Interval: Call History Upload Interval: Usage Upload Interval:	Custom s(s) 24 hours 24 hours 24 hours 1 hour 24 hours 24 hours	Send Run Send Upload
 Calls Diagnostics System Log Advanced Help Licenses 	Bidang-bidang ini secara default diatur selama 24 jam dan dapat disesuaikan dengan interval yang berbeda mulai dari 1 menit hingga 7 hari, tergantung pada menu. Beberapa juga memungkinkan frekuensi kustom		Canc	el Save

Di bawah ini adalah deskripsi dari setiap kategori interval dan arti dari masing-masing:

- Laporan Posisi Seberapa sering perangkat mengirimkan laporan posisi ke portal dan SkyRouter.
- Manajemen Jarak Jauh Seberapa sering perangkat memeriksa dengan portal untuk melihat apakah perlu menyelesaikan tugas tertentu, seperti pembaruan firmware, reset pabrik, atau restart.
- Laporan Status Seberapa sering perangkat mengirimkan informasi operasional, seperti kesehatan dan penggunaan data, ke portal.
- Unggahan Riwayat Panggilan Seberapa sering perangkat mengirimkan informasi log panggilan unit ke portal.
- Sinkronisasi Konfigurasi Seberapa sering perangkat memeriksa apakah portal telah meminta perubahan konfigurasi.

Page 20 of 53

Serial to IP

Perangkat SkyLink mendukung panggilan modem ke alamat IP. Aktifkan atau nonaktifkan port serial pada layar ini. Klik 'Simpan' untuk menerapkan perubahan.

SkyLink	Blue Sky Network	C→ Logout
,ıı Status ◆a Configuration ✿ General Settings ✿ Connection Manager 문 Network ● Firewall ● Remote Management	Serial Port Enabled: Baud Rate: 115,200 V	Cancel Save
 ✓ Serial to IP ✓ Voice Extensions ★ Accessories ✓ Calls ✓ Diagnostics Ξ System Log ♦ Advanced ? Help ④ Licenses 	Use this menu to choose from the following options: 1200 38400 2400 57600 4800 11520 9600 230400 19200	

Ekstensi Suara

Temukan informasi dan pengaturan konfigurasi telepon seluler dan telepon kabel di sini. Nama pengguna dan kata sandi adalah nomor ekstensi masing-masing; ini dapat diubah pada layar ini.

Kolom Garis Masuk menunjukkan urutan nomor garis yang berdering ketika panggilan masuk. Secara default, ekstensi pertama (ditunjukkan di bawah sebagai 510) memungkinkan panggilan ke Garis 1 dan Garis 2, 10 ekstensi berikutnya memungkinkan panggilan hanya ke Garis 1, dan 10 berikutnya ke Garis 2 saja. Kolom Garis Keluar disetel secara default menjadi Any Available.

SkyLink			Blu	e Sky Network	•			〔↔ Logo	ut
,ıı Status → Configuration	SIP E	ctensions	5						
General Settings	Extensio	n Descriptio	n In	bound Line(s)	Outbound Line	Username	Password		Î
Connection Manager	510		C	ine 1 Line 2	Any Available	510	510	Ľ	
Firewall	511		C	ine 1 Line 2	Any Available	511	511	C	
 ⊕ Remote Management ⇒ Serial to IP 	512		C	ine 1 Line 2	Any Available	512	512	C	
Voice Extensions Accessories	513		C	ine 1 Line 2	Any Available	513	513	C	
🔀 Data & Tools	514		C	ine 1 Line 2	Any Available	514	514	Ľ	
 Calls Diagnostics 	515		C	ine 1 Line 2	Any Available	515	515	C	
System Log	516		C	ine 1 Line 2	Any Available	516	516	C	
? Help	517		C	ine 1 Line 2	Any Available	517	517	C	
Jo Licenses	518			ine 1 Line 2	Any Available	518	518	C	Ŧ
-	POTS	Extensio	ns						
	Region:	USA / Canada		~	•				
unakan menu drop-	Line	Extension	Туре	Description	Inbound Line(s	s) <u>O</u> u	tbound Line		
own pada kolom TMF/Ringing Tone	1	500	N/A	POTS #1	Line 1 Line	2	Line 1	C	
ntuk memilih nada ering dan nada DTMF ang sesuai dengan ilayah Anda	2	501	N/A	POTS #2	Line 1 Line	2	Line 2	C	

MENGEDIT EKSTENSI SIP ATAU POT

Klik ikon isebelah ekstensi SIP atau POTS yang ingin Anda edit. Di jendela pop-up, lengkapi kolom dan tambahkan deskripsi jika diinginkan, lalu tekan 'Simpan'.

Edit SIP Extens	ion ×	Edit POTS Exte	ension	×
Extension: Inbound Line(s):	510 Since 1 Line 2	Extension: Adapter Type:	500 N/A	÷
Outbound Line: Username:	Any Available ~ 510	Inbound Line(s): Outbound Line:	Line 1 Line 2	SkyLink device akan mendeteksi
Password: Description:	510	Description:	POTS #1	FXS atau FXO digunakan.
	Cancel Save		Cancel	Save

Di bawah kolom Garis Masuk, tandai setiap kotak untuk memungkinkan panggilan ke Garis 1 dan Garis 2. Batalkan kedua garis untuk memblokir panggilan dari dering ke ekstensi. CATATAN: Jika Anda tidak menerima panggilan ke ekstensi Anda, pastikan satu atau kedua garis dipilih di sini.

Gunakan menu drop-down pada kolom Garis Keluar untuk memilih apakah Garis 1, Garis 2, atau Any Available dapat digunakan saat melakukan panggilan telepon dari ekstensi ini. Contoh untuk hanya memilih satu garis adalah kapten kapal yang memiliki Garis 1 yang telah dipesan, dan awak menggunakan Garis 2.

CATATAN: Memilih hanya Garis 1 atau Garis 2 pada kolom Garis Masuk bersamaan dengan opsi Any Available pada kolom Garis Keluar dapat menyebabkan masalah saat mengembalikan panggilan. Misalnya, jika hanya Garis Masuk 1 yang dipilih dan Anda memilih Garis Keluar Any Available, Anda mungkin menelepon keluar melalui Garis 2; ini akan membuat seseorang tidak dapat mengembalikan panggilan Anda.

Asesoris

Layar ini memungkinkan Anda mengoptimalkan pengaturan untuk Paket Baterai SkyLink dan tombol SOS. Harap dicatat bahwa ini adalah aksesori opsional; perubahan yang dilakukan pada layar ini hanya akan diterapkan jika aksesori yang sesuai terpasang pada perangkat SkyLink.

Di bawah bagian Paket Baterai, gunakan tombol geser untuk mengaktifkan timer pemadaman otomatis. Tombol di sebelah kanan memungkinkan Anda menentukan secara tepat kapan baterai akan dimatikan.

Ketika diaktifkan, tombol geser pada bagian Tombol Darurat mengirimkan acara SOS dengan lokasi GPS ke SkyRouter. Klik menu drop-down untuk mengonfigurasi seberapa sering laporan ini dikirimkan.



Telepon

Daftar panggilan masuk dan keluar berdasarkan nomor ekstensi (ditunjukkan di bawah sebagai Sumber) dapat ditemukan di sini. Ini juga mencakup hari dan waktu panggilan dilakukan, durasi tagihan total vs. yang diharapkan, dan apakah panggilan tersebut dijawab atau tidak. **CATATAN**: Panggilan internal tidak akan menghasilkan tagihan Iridium.

Setiap panggilan diberi nomor ID unik yang dapat diberikan kepada tim dukungan Pernika untuk tujuan pemecahan masalah dalam hal ada masalah panggilan.

SkyLink			Blue Sk	y Network				[→ Logout	
.III Status	Call Log								
Configuration	Date	Source	Destination	Line	Total Duration	Billable Duration	Disposition	Call ID	
る Connection Manager 品 Network	6/15/22 6:56 AM	510	5555	Iridium/line2			NO ANSWER	1655301375.4	
 Remote Management Serial to IP 	6/15/22 6:56 AM	510	5555	Iridium/line1	00:00:02		NO ANSWER	1655301375.4	
 Voice Extensions Accessories 	6/15/22 6:56 AM	510	717		00:00:07	00:00:07	ANSWERED	1655301362.0	
X Data & Tools	5/8/22 9:41 AM	510	15555551541	Iridium/line1	00:00:36		NO ANSWER	1652028117.0	
X Diagnostics	5/3/22 4:12 AM	511	15555552832	Iridium/line1	00:00:20	00:00:06	ANSWERED	1651576342.0	
	5/2/22 11:06 AM	511	15555552832	Iridium/line2	00:01:29	00:01:14	ANSWERED	1651514761.34	
? Help	5/2/22 11:06 AM	511	15555552832	Iridium/line1	00:00:22		NO ANSWER	1651514761.34	
Jo Licenses	5/2/22 11:03 AM	511	15555552832	Iridium/line2	00:01:43	00:01: <mark>1</mark> 8	ANSWERED	1651514611.25	

Diagnostik

Di sini Anda akan menemukan informasi untuk membantu Anda mendiagnosis dan menyelesaikan masalah satelit dan seluler.

SYSTEM INFORMATION

Bagian pertama ini menyediakan diagnosis yang mungkin diminta oleh tim dukungan Pernika dalam hal Anda melaporkan masalah teknis. Titik data mungkin ditampilkan hanya untuk POE, hanya EXT (daya eksternal 12V), atau keduanya.

Titik data tentang superkapasitor (ditunjukkan di bawah sebagai Super Cap.) dapat ditemukan di sini. Tanda centang di bawah Power Good berarti daya yang baik terdeteksi untuk mengisi Super Cap. Tanda silang merah di bawah Fault menunjukkan adanya kesalahan daya pada unit.

SkyLink	Blue Sky Network							[→ Logout		
, _{ıll} Status	System Information									
 Configuration General Settings 	Serial Number	Model SkyLink 5100	Hardv SYN267	ware REV F	2.20-22	mware 0820-0003	Capab land.v	voice	System Time 2022/8/22 17:43:3	€ 95 UTC
🔹 Connection Manager 器 Network	Voltages	ony Link of too	official off		2.20 22		landy		Super Cor	
Firewall Pomoto Managament	, on a goo	3.3V	4.1V	5V	12V	EXT.	POE	POE+	Power Good	Fault
	Current Reading	3.359	4.057	4.972	12.19	20.487	0.026		~	
Voice Extensions										

INFORMASI SATELIT DAN SELULAR

Serial Nun	nber Firmwa	re Version	API Version	Enable	d	Data Enable	d	IMEI
y000dp	0 0	0.0.0	1.0.1	~		~	30005	8060001420
SIM								
Present	Connected		ICCID					
~	\checkmark	898816	6977100023315	6				
Provisioning								
Valid	Fully Compatibl	le l	Messaging	Data	Voice			
×	×		×	×	×			
Cellula	r Informa	tion						
Cellula Modem	r Informa	tion						
Cellula Modem Enable	ı r Informa	tion Manufacturer		Model			IMEI	
Cellula Modem Enable ✓	a r Informa	tion Manufacturer Quectel		Model EM06-A			IMEI 861364040178	400
Cellula Modem Enable SIM	d Informa	Manufacturer Quectel		Model EM06-A			IMEI 861364040178	400
Cellula Modem Enable SIM SIM	d Informa	tion Manufacturer Quectel		Model EM06-A			IMEI 861364040178	400
Cellula Modem Enable SIM SIM Present	d I	tion Manufacturer Quectel APN	IMSI	Model EM06-A	SPN	1	IMEI 861364040178	400
Cellula Modem Enable SIM SIM Present & 898	ar Informa d 1 <u>SIM ICCID</u> 8830300000523473	Manufacturer Quectel APN 330 em 2950	IMSI 1 050900810292	Model EM06-A MCC MNC 295 05	SPN EMni	l fy	IMEI 861364040178	400
Cellula Modem Enable SIM SIM Present & 898 Signal	ar Informa d 1 SIM ICCID 8830300000523473	Manufacturer Quectel APN 330 em 2950	IMSI 050900810292	Model EM06-A MCC MNC 295 05	SPN EMni	l fy	IMEI 861364040178	400
Cellula Modem Enable SIM SIM Present 898 Signal Connected	d n sim iccid 883030000523473 Network Netw	Manufacturer Quectel APN 330 em 2950	IMSI I D50900810292 Strength Qual	Model EM06-A MCC MNC 295 05 lity Tech	SPN EMni	l fy	IMEI 861364040178	400

Gunakan tanda centang pada bagian-bagian ini untuk memverifikasi bahwa kemampuan satelit dan seluler Anda diaktifkan. Data terkait modem satelit dan seluler, kartu SIM, penyediaan satelit, dan sinyal seluler juga tersedia di sini.

MEMECAHKAN MASALAH JARINGAN

Di sini, Anda dapat menggunakan menu dropdown Operasi untuk melakukan ping dan tracing routing. Tekan tombol 'Eksekusi' untuk menerapkan konfigurasi. Hasilnya akan ditampilkan pada bagian di bawahnya.

Operation Ping	~	Network Interface Cellular	~	Number of Pings 5	Network Address	Execute
esults:						

Sistem Log

Informasi yang ditampilkan pada layar Log Sistem dapat digunakan oleh tim dukungan Pernika untuk tujuan diagnostik. Gunakan tombol geser untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pembaruan otomatis.

SkyLink	Blue Sky Network	〔↔ Logou
ıll Status	System Log	Auto-Update
a Configuration	System Log P	
General Settings	RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x900a7	*
Seneral Gettings	Aug 22 17:43:58 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=wifi ap MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:
Connection Manager	Aug 22 17:43:58 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=wifi ap MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:
몷 Network	Aug 22 17:43:58 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=wifi_ap MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:
	Aug 22 17:43:58 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=wifi_ap MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:
Firewall	Aug 22 17:43:58 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=lan0 MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:f0:
Remote Management	Aug 22 17:43:59 tpb daemon.info dnsmasq[4128]: 365 192.168.111.128/64128 qu	uery[type=65] self.events.data.micros
	Aug 22 17:43:59 tpb daemon.info dnsmasq[4128]: 365 192.168.111.128/64128 ca	ached self.events.data.microsoft.com
Z Serial to IP	Aug 22 17:43:59 tpb daemon.info dnsmasq[4128]: 365 192.168.111.128/64128 ca	ached self-events-data.trafficmanager
Voice Extensions	Aug 22 17:43:59 tpb daemon.info dnsmasq[4128]: 365 192.168.111.128/64128 fc	prwarded self.events.data.microsoft.c
Accessories	Aug 22 17:43:59 tpb daemon.info dnsmasq[4128]: 366 192.168.111.128/62349 qu	uery[A] self.events.data.microsoft.co
Accessories	Aug 22 17:43:59 tpb daemon.info dnsmasq[4128]: 366 192.168.111.128/62349 ca	ached self.events.data.microsoft.com
L Data & Tapla	Aug 22 17:43:59 tpb daemon.info dnsmasq[4128]: 366 192.168.111.128/62349 ca	ached self-events-data.trafficmanager
Data & TOOIS	Aug 22 17:43:59 tpb daemon.into dnsmasq[4128]: 366 192.168.111.128/62349 ca	ached onedscolprdeus04.eastus.cloudap
J Calls	Aug 22 17:43:59 Cpb kern.into kernel: firewliles act.DROP IN br0 OUT app0 F	MYSIN=Ian0 MAC=22:04:03:57:77:00:00
X Diagnostics	Aug 22 17:43:59 tpb kern.info kernel: firewl:loc.net:DROP IN=br0 001=ppp0 F	PHYSIN=WITI_ap MAC=22:e4:e5:57:77:bb:
	Aug 22 17:43:59 tpb kern.info dosmaso[4128]: 365 192 168 111 128/64128 re	anly self events data microsoft com i
≦ System Log	Aug 22 17:43:59 tpb daemon info dnsmasq[4128]: 365 192 168 111 128/64128 re	anly self-events-data trafficmanager
Advanced	Aug 22 17:43:59 tpb daemon.info dnsmasg[4128]: 365 192.168.111.128/64128 re	eply onedscolprdweu05.westeurope.clou
	Aug 22 17:43:59 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=wifi ap MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:
Heln	Aug 22 17:43:59 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=lan0 MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:f0:
neip	Aug 22 17:44:00 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=lan0 MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:f0:
Licenses	Aug 22 17:44:00 tpb user.notice : NO CARRIER	
	Aug 22 17:44:00 tpb daemon.err pppd[5861]: Connect script failed	
	Aug 22 17:44:00 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=wifi_ap MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:
	Aug 22 17:44:00 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=wifi_ap MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:
	Aug 22 17:44:00 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=lan0 MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:f0:
	Aug 22 17:44:00 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=lan0 MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:f0:
	Aug 22 17:44:01 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=lan0 MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:f0:
	Aug 22 17:44:01 tpb kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=ppp0 F	PHYSIN=wifi_ap MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:
	Aug 22 17:44:01 tob kern.info kernel: firewl:loc-net:DROP IN=br0 OUT=bob0 F	PHYSIN=lan0 MAC=22:e4:e3:57:7f:bb:f0:

Advanced

Gunakan layar ini untuk membackup atau mengembalikan konfigurasi sistem, atau ketika sistem siap untuk diperbarui. Firmware SkyLink mencakup firmware modem Certus 9770; versi yang sesuai akan ditingkatkan atau diturunkan jika diperlukan. **CATATAN**: Pernika tidak akan menurunkan firmware modem Certus 9770 kecuali jika secara khusus diminta oleh Iridium.

CATATAN: Layar Status akan menampilkan versi firmware SkyLink saat ini, dan layar Diagnostik akan menampilkan versi firmware modem Certus 9770 saat ini.

SkyLink	Blue Sky N	Network	[→ Logout
III Status ◆a Configuration ☆ General Settings ☆ Connection Manager 器 Network	Backup/Restore Configura	tion	Download Configuration Upload Configuration File
 ♥ Firewall ♥ Remote Management ⇄ Serial to IP ♥ Voice Extensions ✤ Accessories 	System Update Check for Updates	Check for Updates	
Data & Tools Calls Diagnostics System Log	Manual Upload Select Update File: Choose File No file chosen		Upload Firmware
Advanced Help Go Licenses	Factory Reset	Factory Reset? Warning! All changes will be lost!	×
Klik di sini jika And ulang semua peng pabrik. Ketik "rese Perangkat Anda al	la ingin mengatur aturan ke pengaturan t" pada kotak pop-up. kan reboot setelahnya.	Factory Reset will reset all parameter	rs back to factory defaults. ue. Cancel Reset

KONFIGURASI CADANGAN / KEMBALIKAN

Untuk melakukan backup konfigurasi, tekan 'Unduh Konfigurasi' dan tunggu perangkat reboot. Untuk mengembalikan, klik 'Pilih File', lalu pilih file .tpz yang sesuai dari komputer atau perangkat pribadi Anda. Klik 'Simpan', lalu 'Unggah File Konfigurasi'. Perangkat SkyLink Anda akan reboot.

	Download "skylink_config.json"?	C+
	File Name: skylink_config.json File Size: Unknown Host: http	Logout
Backup/Restore Configu	Always Save Files to Default Download Location Save Save As Open Cancel	Download Configuration
Choose File No file chosen		Upload Configuration File

SYSTEM UPDATE

CATATAN: Kami menyarankan untuk memperbarui firmware menggunakan kabel ethernet.

CATATAN: Jika memperbarui sekelompok perangkat, hemat waktu dengan menggunakan portal Layanan Awan SkyLink.

Ketika sistem siap diperbarui, Anda akan melihat versi baru tercantum di bagian Periksa Pembaruan. Ada dua cara untuk melakukan pembaruan. Pertama, Anda dapat mengklik 'Unduh & Instal'. Bar kemajuan unduhan akan menunjukkan persentase penyelesaian.

V	Firewall				
۲	Remote Management	System Update			
₽	Serial to IP	Charle fan Undataa			
	Voice Extensions	Check for Updates			
*	Accessories	Current Version	Suggested Version		
ا × ر	Data & Tools Calls	2.20	2.19		Download & Install
*	Diagnostics	Manual Upload			
=	System Log	Select Update File:			
ĝ	Advanced	Choose File No file chosen			Upload Firmware
		or Up Surrent Firmware Dov	wnload Progress		
		Firmware 2.13 down depending on current	nloading. This could take several minutes nt connection speed.		
		ate File:	0.21%	incel	
		ile No file chosen			

Atau, klik tombol 'Pilih File' di bawah bagian Pengunggahan Manual. Temukan dan pilih file .tpz yang sesuai, lalu tekan 'Unggah Firmware' untuk memulai proses upgrade firmware.

 Firewall Remote Management Serial to IP Voice Extensions Accessories Data & Tools Calls 	System Upda Check for Upda Current Versi 2.20	te tes on Sugges	sted Version 2.19		Downlo	oad & Install
X Diagnostics	Select Lindate File					
≡ System Log	Chasses File No file	ahaaan			Linia	ad Firmuran
S Advanced	Choose File No file	cnosen			Upioa	ad Firmware
? Help The Licenses	Factory Reset					
	Open ← → ~ ↑ → This PC → D	lesk p → firmware		~	ی کے Search fir	mware
	Name		Date modified	Type	Size	
	A Quick access	link-2.11.tpz	2/2/2022 10:35 AM	TPZ File	101,469 KB	
	Desktop Jesktop Jownloads Jocuments Pictures Music SupportScripts Videos OneDrive This PC Network					
	File name: skyl	ink-2.11.tpz			 All Files (*.*) Open 	Cancel

Setelah unggahan firmware selesai, pesan kesuksesan berwarna hijau akan muncul di sudut kanan.

SkyLink	Blue Sky Network	G ♦ Logout
, ,, Status ✿ General Settings 器 Network	Backup/Restore Configuration	 Upload Successful! Firmware update successfully uploaded. SkyLink will now reboot.
 Firewall Calls 	Choose File No file chosen	Upload Configuration File
 Voice Extensions Advanced Remote Management 	System Update Select Update File: Choose File No file chosen	Upload Firmware
 Seriar to IP Diagnostics System Log Help 	Factory Reset	

Anda akan diminta untuk menunggu sementara perangkat SkyLink melakukan reboot. Ini mungkin memakan beberapa menit.

Saat melakukan pembaruan, indikator LED daya yang terletak di panel atas perangkat akan berkedip biru. Kedipan merah menunjukkan upgrade atau downgrade firmware Iridium. <u>*** **Perangkat SkyLink**</u>

<u>tidak boleh dimatikan saat indikator LED daya berkedip biru atau merah***</u>

elect Configur	ation File:	Please wait while the Skyl ink reports	C	
Choose File	No file chosen	Please wait while the SkyLink leboots		Upload Firmware

Setelah browser web segar dan indikator LED daya menunjukkan cahaya biru yang stabil, pembaruan telah selesai, dan perangkat Anda siap digunakan.

Help

Halaman ini berisi beberapa sumber daya, termasuk Panduan Pengguna SkyLink dan informasi kontak untuk tim dukungan Pernika, untuk membantu Anda menyelesaikan masalah perangkat keras dan firmware. Daftar lengkap FAQ juga dapat ditemukan di akhir Panduan Pengguna ini.



Licenses

Informasi mengenai lisensi perangkat lunak pihak ketiga, pengakuan, dan pemberitahuan hak cipta dapat ditemukan di layar ini. Klik tanda panah bawah untuk melihat detail lebih lanjut.

SkyLi	nk	Blue Sky Network	[→ Logout
.ıılı Status ◆. Configur © Gener ◆. Conne Conne 日 Networ ● Firewa ● Remo ↓ Serial ● Voice ★ Access	ation al Settings ection Manager brk all te Management to IP Extensions esories	License Information SkyLink utilizes third-party software, including open source software useful, but WITHOUT ANY WARRANTY. Additional information regarding licenses, acknowledgements and rebe found below. System Components Application Components UI Components	. This software is distributed in the hope that it will be equired copyright notices for the third-party software can
SkyLink	GPL-2		× Logout
III Status ◆ Configuration ◆ General Settings ◆ Connection Manager ♣ Network ● Firewall ● Remote Management ≓ Serial to IP ● Voice Extensions ★ Accessories ✓ Data & Tools ✓ Calls ★ Diagnostics Ξ System Log ● Advanced	Copyright (Si Franklin Everyone is of this lic The licens freedom to s License is i software-to General Publ Foundation's using it. (the GNU Less your program When we sp price. Our have the free this service if you want in new free To protect anyone to de These restri distribute co For exampl gratis or fo you have. Y source code. rights.	<pre>GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991</pre> Of 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA permitted to copy and distribute verbatim copies ense document, but changing it is not allowed. Premble so for most software are designed to take away your hare and change it. By contrast, the GNU General Public needed to guarantee your freedom to share and change free make sure the software is free for all its users. This is License applies to most of the Free Software software and to any other program whose authors commit to Some other Free Software Foundation software is covered by er General Public License instead.) You can apply it to s, to. evaluate the software of free software (and change for if you wish), that you receive source code or can get if programs; and that you know you can do these things. your nights, we need to make restrictions that forbid nyou these rights or to ask you to surrender the rights. to fit you wish the copies of such a program, whether is a fee, you must give the recipients all the rights that public software, or if you modify it. evaluation to distribute copies of such a program, whether is a fee, you must give the recipients all the rights that public show them these terms so they know their	Phope that it will be Nird-party software can Image: Im

Page 34 of 53

KEMAMPUAN SKYLINK

Sekarang Anda sudah familiar dengan Antarmuka Perangkat SkyLink, Anda siap menggunakan perangkat Anda! Berikut ini menjelaskan kemampuan perangkat yang paling umum.

Membuat Panggilan Telepon

Perangkat SkyLink mendukung 2 jalur telepon dan koneksi jaringan yang menerima SIP, memberikan pengguna beberapa pilihan suara. Setiap pilihan menawarkan 2 jalur masuk dan keluar Iridium. Pelanggan POTS juga memiliki opsi FXS dan FXO untuk dipilih.

Sebelum melakukan panggilan telepon, pastikan yang berikut telah dilakukan:

- Anda telah menginstal kartu SIM Iridium yang diaktifkan dengan benar.
- Anda telah menghubungkan salah satu antena yang disetujui oleh Iridium ke perangkat SkyLink, seperti:
 - MARUWA (MHL-1621C)
 - High-Profile Maxtena (M1621HCT-HP)
 - Sensor Systems (S67-1575-414)
 - o SCAN (65020-000)

CATATAN: Silakan lihat Panduan Instalasi SkyLink untuk informasi rinci tentang cara

menginstal kartu SIM dan antena.

Anda telah mengaktifkan kemampuan satelit dengan menavigasi ke layar Manajer Koneksi pada Antarmuka Perangkat SkyLink dan menggeser tombol toggle sebelah kiri.

Sekarang Anda dapat melakukan panggilan masuk/keluar melalui telepon landline atau perangkat pribadi Anda, termasuk aplikasi pihak ketiga pada komputer, ponsel pintar, atau tablet. Gunakan layar Ekstensi Suara pada Antarmuka Perangkat SkyLink untuk mengonfigurasi ekstensi garis dan layar Panggilan untuk melihat detail panggilan.

MENGOPTIMALKAN APLIKASI TELEPON SIP

Berikut adalah beberapa pointer pengaturan untuk aplikasi telepon SIP (misalnya, GS Wave, Linphone).

Pengaturan iPhone/Android:

- Mode pesawat
- engaturan Smartphone > Aplikasi Wave Lite > Aktifkan akses 'Jaringan Lokal'
- Pengaturan Smartphone > Aplikasi Wave Lite > Nonaktifkan 'Data Seluler'

Pengaturan GS Wave:

- Mode 'Hanya WiFi' diaktifkan
- Nama Akun: 510 (510-516 tersedia secara default)
- Server SIP: 192.168.111.1 (kecuali jika IP Antarmuka Perangkat SkyLink telah diubah)
- SIP User ID: 510
- Authentication ID: 510
- Kata sandi: 510

Pengaturan tambahan untuk aplikasi telepon SIP lainnya (Linphone, dll.):

Kodek (jika tersedia): Aktifkan - A-LAW, 722. Nonaktifkan - U-LAW

CATATAN: Jika menggunakan telepon SIP fisik (bukan aplikasi telepon SIP), silakan lihat dokumentasi produsen telepon SIP Anda untuk informasi tentang cara mengonfigurasi telepon dengan perangkat SkyLink Anda.

Jika Anda tidak menerima pemberitahuan panggilan masuk pada ekstensi SIP, mungkin ekstensi SIP yang Anda gunakan tidak dikonfigurasi untuk menerima panggilan masuk dari jalur Iridium yang Anda panggil.

Untuk mengonfigurasi kedua jalur:

- 1) Buka layar Ekstensi Suara.
- 2) Klik ikon di samping ekstensi SIP atau POTS yang ingin Anda edit.
- Pastikan kedua kotak di bidang Jalur Masuk telah dicentang



© 2022 Cipta Pernika Nusantara All Rights

Page 36 of 53

Menghubungkan ke Internet

Untuk terhubung ke internet, pastikan terlebih dahulu bahwa:

- Anda telah memasang kartu SIM Iridium dan seluler yang telah diaktifkan dengan benar.
- Anda telah menghubungkan antena LTE atau antena yang disetujui oleh Iridium ke perangkat SkyLink (daftar lengkap terlampir pada bagian Membuat Panggilan Telepon).
- Anda terhubung ke WiFi perangkat SkyLink atau menggunakan kabel ethernet.
- Kemampuan satelit atau seluler telah diaktifkan melalui penggeser toogle pada layar Manajer Koneksi pada antarmuka Perangkat SkyLink.

Sekarang Anda dapat menggunakan perangkat pribadi Anda untuk menjelajahi internet dan menggunakan aplikasi seluler.

CATATAN: Koneksi internet melalui satelit mendukung aplikasi pesan, penjelajahan web yang dioptimalkan untuk seluler, dan transfer data IoT. Ini tidak dimaksudkan untuk penjelajahan web umum atau aplikasi dengan bandwidth tinggi dan mungkin menyebabkan kecepatan koneksi lambat jika digunakan untuk tujuan ini. Silakan kunjungi Iridium.com/mobile untuk daftar situs yang dioptimalkan untuk seluler.

Menggunakan Serial Port

Perangkat SkyLink mendukung emulasi Set Perintah AT melalui port serial, memungkinkan koneksi sensor warisan ke cloud. Pengaturan port default adalah 230400 8N1 (Baud: 230400; Bit data: 8; Paritas: none; Bit stop: 1).

• Anda dapat memanggil alamat IP dengan menggunakan salah satu format berikut:

Format:	Will Dial:
ATD1.2.3.4:777	IP 1.2.3.4 tcp port 777
ATD01000000005068	IP 10.0.0.5 tcp port 68
ATD192168111003#777	IP 192.168.111.3 tcp port 777

• SSL/TLS juga didukung (menggunakan operator !), seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Format:	Will Dial:
ATD!1921681110003#777	IP 192.168.111.3 TLS port 777

NOTE: Separator for 'port' can be ':' or '#'

• Perintah AT lain yang diimplementasikan meliputi:

A, D, E, H, I, L, M, N, O, P, Q, T, V, X, Z, &C, &D, &F, dan register S

Default S registers are:

CO 1

50 = 1		
S1 = 0	S7 = 60	CATATAN: S0 = 1 mengaktifkan
S2 = 43	S12 = 50	auto answer untuk koneksi
S3 = 13	S25 = 5	masuk. Ini dapat diubah dalam
S4 = 10	S30 = 0	mode perintah melalui $ATS0 = 0$
S5 = 8	S38 = 0	

Untuk menjalankan perintah uji kustom: +MARCO - mengembalikan "POLO"

© 2022 Cipta Pernika Nusantara All Rights

Page 38 of 53

KONEKSI MASUK

Pendengar TCP berjalan pada port 4011. Untuk menerima koneksi, satu perangkat harus mengeluarkan "ATD..." untuk menjalin koneksi TCP keluar, dan perangkat jarak jauh perlu mengatur "port forward" dari port eksternal ke 4011 internal.

Setelah menerima koneksi TCP eksternal, defaultnya akan auto answer, dan perangkat akan terhubung selama tidak ada koneksi aktif lainnya.

Pada saat masuk, harap perhatikan hal-hal berikut:

- Dengan auto answer aktif, "CONNECT" ditampilkan tepat sebelum koneksi terjadi.
- Jika auto answer dimatikan, maka "RING" akan ditampilkan untuk memberi peringatan pada port serial tentang koneksi masuk.
- Panggilan masuk dapat dijawab melalui ATA.
- Jika ada koneksi lain sedang berlangsung, koneksi masuk kedua akan ditolak.
- Jika beberapa upaya koneksi terjadi secara bersamaan dan auto answer dimatikan, koneksi terakhir yang terlihat akan dijawab melalui ATA.

Pada saat pemutusan koneksi jarak jauh, "NO CARRIER" ditampilkan untuk memberi peringatan pada port serial lokal bahwa koneksi terputus.

CATATAN: Jika Anda tertarik dengan komunikasi on-net SkyLink ke SkyLink, kami sarankan untuk menghubungi manajer akun Pernika Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang fitur Virtual Closed User Group (vCUG).

Fungsionalitas perintah dasar tersedia untuk meng-query kekuatan sinyal, kekuatan koneksi, dan nomor model. Perintah yang tidak didukung akan mengembalikan pesan ERROR tetapi dapat diimplementasikan jika diminta.

SkyLink AT Command	Expected Response
D	Dial a number
+++	End your session
BREAK	Issue a new command
Н	End a current call
#FACTORYRESET	Perform a factory reset of entire device configuration and reboot device
iO	Model
i1	"0000"
i2	"PASSED"
i3	"iridium"
i4	Make
i5	Software_version
i6	Hw_revision
"+CGMI"	"Iridium"
"+CGMM"	Make
"+CGMR"	"Software_version hardware_revision"
"+GMI"	"Iridium"
"+GMM"	Make
"+GMR"	"Software_version hardware_revision"
+GSN	Serial number
+CGSN	Serial number
+CGSN=n	See GSM docs, gives variously IMEI, software version, etc.
+CGDCONT	Ignored
+CSQ	Signal
+CSQF	Currently identical to +CSQ

Page 2 of 53

SkyLink AT Command	Expected Response
&V	Shows current internal status of AT modem and its registers
&K	Set flow control (e.g., AT+K0) Legal values: * 0: No flow control * 3: Hardware bidirectional (factory default) * 4: Software bidirectional with filtering Note : If parameter is omitted, the command has the same behaviors as &K0
	Note : &K has no Read Command. To verify the current setting of &K, check the settings of the active profile with AT&V
+IFC	Set flow control (e.g., AT+IFC=1,1) Note : We limit legal responses to matching flow control type in both directions Legal values: 0: None 1: Software XON/XOFF (filtered) 2: Hardware

INSTALASI DAN SPESIFIKASI SKYLINK

Spesifikasi teknik

KONEKTIVITAS

Selular

- Modul LTE-A CAT 6 dengan faktor bentuk M.2
- Mendukung agregasi operator LTE-A
- Cakupan LTE-A dan 3G UMTS / HSPA(+) di seluruh dunia
- 300 Mbps menerima (DL) / 50 Mbps transmit (UL)
- SIM yang dapat diakses pengguna

Iridium Certus® 100

- Panggailan suara dan data IP yang simultan
- 88 Kbps menerima (DL) / 22 Kbps transmit (UL)
- Frekuensi: 1616 MHz 1626.5 MHz
- Dua (2) saluran suara berkualitas tinggi
- SIM yang dapat diakses pengguna

Posisi

- Penerima GNSS multi-konstelasi dalam modul seluler:
 > GPS
- > GLONASS
- > BeiDou
- > Galileo
- 33 saluran pelacakan
- 99 saluran akuisisi
- 210 saluran PRN
- Anti-jamming dan peredam interferensi aktif multi-tone
- < Akurasi posisi horizontal CEP 2,5 m

Wi-Fi

- 2,4 / 5 GHz
- IEEE 802.11 ac / a / b / g / n
- Sertifikasi dengan beberapa antena:
 - FCC (Amerika Serikat)
 - > IC (Kanada)
 - > TEMUKAN (Eropa)
 - > Giteki (Jepang)
 - > RCM (AU/NZ)

MEKANIK

Ukuran & Berat

- Dimensi: 8,0 x 5,0 x 1,5 inci (12,7 x 20,3 x 3,2 cm)
- Berat: 1.6 lb. (0,7 kg)

LED

- Lampu Indikator LED :
 - > Hijau = Daya Awal Menyala
 - > Merah = Unit dalam Mode Bootloader
 - > Biru Berkedip = OS sedang Booting
 - > Biru Stabil = Perangkat Siap
 - > Merah Berkedip = Peningkatan Firmware Iridium
 - > Biru Berkedip = Upgrade Firmware SkyLink

Konektor

- 1x konektor female SMA seluler
- 1x konektor female Iridium SMA
- 2x konektor M12 (1xEthernet & Daya, 1x USB & RS232)

PARAMETER OPERASI

Kelistrikan

- Daya eksternal
- > 10 34 VDC
- > POE
- Konsumsi daya
- > Daya nominal 7W
- > Daya puncak 18W

Environmental

- Kisaran suhu pengoperasian: -40 °C hingga +70 °C
- Kisaran suhu penyimpanan 40 °C hingga +85 °C
- Kisaran kelembaban operasi : \leq 75% RH
- Kisaran kelembaban penyimpanan : ≤ 93% RH

Standar Peraturan dan Kepatuhan

- US (FCC)
- EU (CE MARK)
- Canada (IC)
- IP65 rating

Spesifikasi Perangkat Lunak

KONFIGURASI

- Konfigurasi lokal perangkat SkyLink menggunakan Wi-Fi/Ethernet
- Konfigurasi jarak jauh perangkat SkyLink
- Konfigurasi perangkat secara massal
- Server DHCP, klien, atau alamat IP statis
- SSID dan kata sandi Wi-Fi
- Ekstensi suara POTS dan SIP

INTERNET

- Internet seluler
- Internet satelit
- Kemampuan untuk fail-over
- Kemampuan untuk menonaktifkan data satelit

FIREWALL

- Profil Firewall untuk pengaturan firewall yang cepat dan mudah
- Kemampuan untuk menerapkan profil yang berbeda per *interface* (satelit vs seluler)
- Aturan Lanjutan yang memungkinkan pelanggan menambahkanfungsionalitas di luar profil yang ditetapkan

SUARA

- Dukungan untuk hingga 2 adaptor USB FXS / FXO
- Dukungan untuk hingga 20 klien SIP
- Log panggilan

PELAPORAN

- Pelaporan posisi dan acara
- Tingkat laporan yang dapat disesuaikan
- Penggunaan data perangkat
- Penggunaan data di seluruh jaringan
- Penggunaan data berdasarkan jenis transmisi
- Penggunaan data menurut jenis perangkat
- Pemantauan kesehatan perangkat
- Pemantauan kesehatan di seluruh jaringan
- Diagnostik perangkat

PEMANTAUAN

- Device CPU and modem temperatures in real-time
- Modem signal strengths in real-time
- Modem data usage
- Least-cost routing status
- Voice call logs
- Device location monitoring
- Device health monitoring

MANAJEMEN PERANGKAT

- View status and customize settings in a web UI
- Firmware upgrade
- Factory reset
- Customizable schedule

Diagram

Instalasi

Pasanglah antena yang disetujui oleh Iridium dengan pandangan yang tidak terhalang dan jauh dari antena pemancar lain yang dapat menyebabkan gangguan. Lihat Panduan Instalasi SkyLink untuk lokasi pemasangan perangkat/antena yang disarankan dan langkah terperinci tentang instalasi peralatan.

Memecahkan masalah

Indikator LED daya pada panel atas unit akan berubah warna saat proses loading:

- Hijau = Power On Awal
- Merah = Unit dalam Mode Bootloader
- Kedip Biru = OS Booting
- Stabil Biru = Perangkat Siap
- Kedip Merah = Pembaruan Firmware Iridium
- Kedip Biru = Pembaruan Firmware SkyLink

ika indikator LED daya terjebak pada warna merah, cabut kabel daya dari port daya dan tunggu sekitar 60 detik, hingga lampu menjadi gelap. Setelah perangkat benar-benar mati, pasang kembali daya. Jika perangkat tetap menampilkan warna merah, silakan hubungi tim dukungan kami.

GARANSI PRODUK

HARAP BACA -- DOKUMEN INI BERISI PEMBERITAHUAN PENTING, INFORMASI JAMINAN, DAN PEMBATASAN ATAS HAK-HAK ANDA.

Dengan adanya verifikasi yang ditandatangani pada Kutipan yang terlampir (lihat Persyaratan dan Ketentuan Pembelian dan Layanan Perjanjian Perjanjian Perjanjian) oleh Pelanggan ("Pelanggan"), Kutipan dan Syarat dan Ketentuan ini akan menjadi kontrak yang mengikat ("Kontrak") antara Pelanggan dan Cipta Pernika Nusantara, sebuah perusahaan keterbatasan tanggung jawab yang terdaftar di Delaware ("Pernika") untuk pembelian produk dan layanan yang dijelaskan dalam Kutipan tersebut.

Syarat dan Ketentuan Produk

Cipta Pernika Nusantara ("Pernika") menjamin bahwa Produk yang diproduksi akan bebas dari cacat bahan dan kerja. Jaminan ini (i) hanya berlaku untuk Pelanggan (sebagaimana disebutkan dalam Kutipan) saja dan tidak untuk yang lain dan (ii) tidak berlaku untuk Produk apa pun yang tidak disimpan, ditangani, diinstal, atau digunakan sesuai dengan spesifikasi dan buku petunjuk Pernika, atau yang diubah tanpa persetujuan Pernika, atau yang telah mengalami penyalahgunaan, kelalaian, atau kecelakaan.

Obligasi tunggal Pernika adalah untuk mengganti atau memperbaiki Produk cacat yang dicakup oleh jaminan ini dengan syarat bahwa Pelanggan mengembalikan Produk cacat tersebut dalam waktu dua (2) tahun sejak tanggal Kutipan. Pelanggan dengan ini menyetujui bahwa penggantian atau perbaikan Produk cacat akan menjadi satu-satunya cara pemulihan Pelanggan dalam hal pelanggaran jaminan dan akan menjadi ganti rugi untuk setiap pemulihan lainnya. Kecuali sebagaimana yang disediakan di atas dengan mengenai Produk saja, Pernika tidak memberikan jaminan terkait dengan Produk (lihat bagian pada Penolakan Jaminan/Batasan Tanggung Jawab).

Penafian Jaminan/Batasan Tanggung Jawab

KECUALI SEBAGAIMANA DITETAPKAN SECARA TEGAS DI SINI MENGENAI PRODUK PERNIKA, TIDAK ADA JAMINAN YANG BERLAKU (DAN PERNIKA SECARA KHUSUS MENOLAK SEMUA JAMINAN), BAIK YANG DITETAPKAN SECARA TEGAS, TERSIRAT, ATAUPUN TIMBUL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (TERMASUK, TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN DAGANG ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU). DALAM KEJADIAN APA PUN, BAIK KARENA PELANGGARAN JAMINAN DI SINI ATAU ALASAN LAIN APA PUN, PERNIKA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAU BERWAJIB DENGAN CARA APA PUN UNTUK MEMBAYAR KERUSAKAN TURUNAN, KECELAKAAN, ATAU KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, BIAYA PRODUK GANTI DAN KERUSAKAN KESEHATAN ATAU KEHILANGAN HAK MILIK, APAKAH KLAIM TERSEBUT BERDASARKAN KONTRAK ATAU TORT ATAU TEORI HUKUM LAINNYA. Page **7** of **53** © 2022 Cipta Pernika Nusantara, All Rights

Any operation. Any asset. Anywhere.

KEWAJIBAN UTAMA PERNIKA TERKAIT PENJUALAN PRODUK HANYALAH UNTUK MEMENUHI JAMINAN TERBATAS UNTUK PRODUK YANG DITETAPKAN DI SINI. SEJAUH LAYAK DITRANSFER, SETIAP JAMINAN PRODUSEN UNTUK PRODUK SELAIN PRODUK AKAN DITRANSFER OLEH PERNIKA DAN DILEWATKAN KE PELANGGAN. SATU-SATUNYA TANGGUNG JAWAB PERNIKA, JIKA ADA, UNTUK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN YANG TIMBUL AKIBAT KESALAHAN, KETIDAKSAMAAN, GANGGUAN, KEKELIRUAN, ATAU PENYEBAB LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LAYANAN, TERMASUK KEKELIRUAN PERNIKA, HANYALAH KREDIT UNTUK GANGGUAN LAYANAN UNTUK SETIAP PERIODE GANGGUAN TERPISAH SEPERTI YANG DIJELASKAN DALAM BAGIAN KETERSEDIAAN LAYANAN.

KECUALI UNTUK HAL-HAL TERSEBUT, PELANGGAN MENYERAHKAN HAK UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI TERHADAP PERNIKA ATAS SEGALA TUNTUTAN, PERMINTAAN, TINDAKAN, KEWAJIBAN, KERUGIAN, BIAYA ATAU BEBAN (TERMASUK, TANPA BATASAN, BIAYA DAN BEBAN PENGACARA) ("TUNTUTAN") OLEH PIHAK KETIGA YANG DIDERA OLEH PELANGGAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERKAIT DENGAN ATAU TIMBUL DARI KELALAIAN PERNIKA ATAU PEMBUATAN, DISTRIBUSI, PENJUALAN, PENGGUNAAN ATAU PELAKSANAAN PENGGUNAAN PRODUK ATAU PEMBERIAN LAYANAN. PELANGGAN HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI DAN MEMBEBASKAN PERNIKA DARI SEGALA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA TERKAIT ATAU TIMBUL DARI PENJUALAN PRODUK ATAU PEMBERIAN LAYANAN YANG DIBERIKAN DALAM KONTRAK INI. KETENTUAN BAGIAN INI AKAN BERTAHAN MESKIPUN LAYANAN DITUTUP.

BEBERAPA NEGARA BAGIAN TIDAK MEMPERKENANKAN PERNYATAAN JAMINAN IMPLISIT ATAU BATASAN ATAS UPAYA PERBAIKAN UNTUK PELANGGARAN; KARENANYA, BATASAN ATAU PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU. KONTRAK INI MENETAPKAN HAK-HAK HUKUM SPESIFIK DAN PELANGGAN MUNGKIN MEMILIKI HAK LAIN YANG BERBEDA-BEDA ANTARA SATU NEGARA BAGIAN DENGAN NEGARA BAGIAN LAIN.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Pertanyaan-pertanyaan berikut hanya berkaitan dengan perangkat SkyLink dan Antarmuka Perangkat. Silakan lihat Panduan Pengguna Layanan Awan SkyLink untuk pertanyaan terkait portal online yang aman.

Jika Anda masih tidak dapat menyelesaikan masalah Anda, silakan hubungi tim dukungan Pernika dan kami akan senang membantu!

Konektifitas

- 1. Kenapa saya tidak bias terhubung ke WIFI Skylink?
 - Verifikasi bahwa SSID WiFi (terletak pada kotak atau panel belakang perangkat) sesuai dengan jaringan WiFi yang ditunjukkan pada perangkat pribadi Anda. Jika sesuai, coba salah satu (atau semua) langkah berikut:
 - o Jika mengetik kata sandi WiFi, gunakan angka nol alih-alih huruf "O".
 - Jika sebelumnya tidak melakukannya, gunakan telepon atau tablet untuk memindai kode QR yang ditemukan pada label untuk terhubung secara otomatis ke WiFi.
 - Matikan mode pesawat pada perangkat seluler Anda sebelum terhubung ke WiFi SkyLink.
 - Jika Anda menggunakan perangkat seluler, coba gunakan tablet (atau sebaliknya) untuk masuk.

Jika Anda masih tidak dapat terhubung ke WiFi perangkat SkyLink, silakan hubungi tim dukungan Pernika untuk bantuan lebih lanjut.

2. Apa opsi modem seluler yang tersedia? Dapatkah mereka ditukar?

- Ya, Pernika dapat mendukung kartu seluler Key B M.2 apa pun dengan pemberitahuan lebih awal. Saat ini, opsi modem seluler adalah:
 - Quectel EM06-A (North America / Mexico)
 - Quectel EM06-B (Europe / Middle East / Africa / Asia Pacific / Brazil)
 - Quectel EM12G (Brazil)

3. Frekuensi WiFi mana yang digunakan untuk SkyLink Data Gateway?

 WiFi menggunakan 2,4 GHz dan 5 GHz; saluran tergantung pada domain peraturan yang dipilih (informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Panduan Pengguna di bawah Pengaturan Umum> WiFi & Seluler). Jika menggunakan opsi Companion WiFi yang lebih mampu, Anda akan ingin menonaktifkan WiFi Gateway.

4. Saya tidak menerima pemberitahuan panggilan masuk pada ekstensi SIP.

 Perangkat SkyLink memiliki 2 jalur telepon Iridium masuk. Kemungkinan Anda tidak menerima pemberitahuan panggilan karena ekstensi SIP yang Anda gunakan tidak dikonfigurasi untuk menerima panggilan masuk dari jalur Iridium yang Anda panggil.

Di antarmuka Perangkat SkyLink:

- 1) Buka layar Ekstensi Suara.
- 2) Klik 'Edit' pada ekstensi Anda.
- Pastikan kedua kotak di bidang Line(s) Masuk telah dicentang, lalu klik 'Simpan'.

Antena / Kabel / Sumber Daya

- 5. Mengapa perangkat saya tidak menyala setelah saya menghubungkan kabel daya?
 - Konfirmasikan bahwa kabel yang benar terpasang ke port daya yang terletak di sisi kiri panel bawah perangkat. Kit SkyLink Anda dilengkapi dengan salah satu dari adapter daya berikut:
 - o 12V Cigarette Lighter Adapter
 - SkyLink DC Pigtail Harness
 - POE Injector (self-assembly kit)
 - AC/DC Power Supply (self-assembly kit)

Setelah memverifikasi kabel dan port yang benar, putuskan dan kemudian pasang kembali kabel daya ke port. Sambungkan adapter ke sumber daya yang sesuai (misalnya, dinding atau colokan kendaraan).

Indikator LED daya yang terletak di panel atas perangkat akan menunjukkan lampu biru yang mantap ketika perangkat siap digunakan. Untuk informasi tambahan, silakan lihat Panduan Instalasi SkyLink.

CATATAN: Jika memasang kartu SIM seluler dan Iridium sendiri, verifikasi bahwa mereka berada di pemegang yang benar. Selain itu, pastikan mereka tidak ditempatkan di slot micro SD yang juga ada di port konektivitas.

© 2022 Cipta Pernika Nusantara, All Rights

64 SkyLink 📃 **SIP Extensions Edit Extension** × Extension: 510 Inbound • Line(s): Line 2 Line 1 510 Username: Password: 510

- 6. Sumber daya daya Power over Ethernet (POE) disertakan dalam kit saya. Apa itu dan bagaimana cara menggunakannya?
 - Power over Ethernet (POE) adalah teknologi yang melewatkan daya listrik ke perangkat Anda melalui kabel Ethernet, memberikan daya tanpa perlu sumber daya AC tradisional.

Untuk menggunakan teknologi ini, Anda memerlukan Injector POE (yang menambah daya ke koneksi ethernet yang tidak ditenagai) yang disertakan dalam kit Anda atau switch POE-enabled (yang merupakan switch jaringan yang memberikan daya ke perangkat yang terhubung).

Kami mendukung kedua standar umum: POE reguler (kadang-kadang disebut sebagai 802.3at) dan POE+ (kadang-kadang disebut sebagai 802.3af).



7. Bisakah saya menggunakan antena seluler alternatif?

- Ya. Perangkat SkyLink memiliki 3 antena:
 - 1 internal GPS
 - 1 internal LTE diversity
 - 1 external LTE main

Antena utama LTE dapat diganti dengan antena LTE yang tepat yang ingin Anda gunakan.

8. Bisakah saya menggunakan antena Iridium yang ada di gedung saya dengan perangkat Gateway Data saya?

- Tidak, antena Certus untuk SkyLink diperlukan. Berikut adalah yang dapat digunakan:
 - MARUWA (MHL-1621C)
 - High-Profile Maxtena (M1621HCT-HP)
 - Sensor Systems (S67-1575-414)
 - o SCAN (65020-000)
- 9. Apa yang termasuk dalam kit kabel RS232?
 - Kit kabel RS232 SkyLink dilengkapi dengan konektor DB9F dan sesuai dengan pinout standar RS232 untuk DB9. Catatan: Kabel RS232 untuk SkyLink adalah milik perusahaan dan hanya tersedia dari Pernika. Hubungi <u>sales@pernika.com</u> atau reseller Anda untuk membeli.

10. Saya menerima SkyLink DC Pigtail Harness. Apa spesifikasinya?

• Ini adalah kabel yang Anda terima jika Anda meminta 'Kabel Antarmuka Daya SL100-IS, SkyLink 10' yang saat ini dilabeli dengan QuickPosition (QPos). ' Spesifikasinya adalah sebagai berikut:

PARAMETER OPERASI

Listrik

- Daya External:
 - 10-34 VDC (daya nominal12V)
 - POE
- Pengkabelan

Function	Color
+Vin	Brown
GND	Green
SOS	White

Manajemen Perangkat

11. Bagaimana cara memprioritaskan routing data untuk menggunakan GSM atau SAT terlebih dahulu?

• Akses layar Connection Manager pada SkyLink Device Interface. Pilih konfigurasi yang diinginkan dari menu dropdown Data Routing dan simpan pilihan Anda. Pengaturan diterapkan segera.

CATATAN: Iridium QoS (juga disebut aliran data sekunder Iridium) tidak didukung pada Certus 100, oleh karena itu, BSN tidak dapat menawarkan prioritas per-stream atau VLAN di atas tautan Iridium.

12. Di mana saya dapat menemukan versi firmware SkyLink dan satelit yang terbaru?

 Layar Status pada SkyLink Device Interface memiliki versi perangkat keras dan lunak saat ini. 'SYN267 REV F' mengacu pada revisi chipset/hardware dan '2.02-210627-0009' mengacu pada revisi firmware/tanggal/waktu. Layar Diagnostik berisi versi modem Certus 9770 saat ini.

13. Bagaimana saya dapat mengelola sekelompok perangkat SkyLink?

• Portal Layanan Awan SkyLink memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi, memantau, dan mengelola kelompok perangkat. Gunakan SkyLink Device Interface untuk manajemen lokal dari perangkat tertentu.

14. Bagaimana cara mengatur aplikasi saya untuk bandwidth rendah?

• Akses halaman Pengaturan di aplikasi dan pilih opsi untuk menggunakan lebih sedikit data. Harap dicatat bahwa tidak semua aplikasi memiliki kemampuan ini. Pada iPhone, 'Mode Data Rendah' tersedia pada layar Konfigurasi WiFi untuk setiap jaringan WiFi.

- 15. Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan aplikasi telepon SIP saya (misalnya, GS Wave, Linphone)?
 - Berikut adalah beberapa poin pengaturan untuk aplikasi telepon SIP:

Pengaturan iPhone/Android:

- Mode pesawat
- Pengaturan Smartphone > Aplikasi Wave Lite > Aktifkan akses 'Jaringan Lokal'
- Pengaturan Smartphone > Aplikasi Wave Lite > Nonaktifkan 'Data Seluler'

Pengaturan GS Wave:

- Mode 'Hanya WiFi' diaktifkan
- Nama Akun: 510 (510-516 tersedia default)
- o Server SIP: 192.168.111.1 (kecuali alamat IP antarmuka perangkat SkyLink sudah diubah)
- o ID Pengguna SIP: 510
- o ID Otentikasi: 510
- Kata Sandi: 510

Pengaturan tambahan untuk aplikasi telepon SIP lainnya (Linphone, dll.):

• Kodek (jika tersedia): Aktifkan – A-LAW, 722. Nonaktifkan – U-LAW

TOC BOX & Baterai Pack

16. Berapa kinerja baterai SkyLink Battery Pack?

• SkyLink Battery Pack memiliki waktu operasi hingga 48 jam berdasarkan siklus tugas 80/20 (standby/transmitting) yang tipikal (spesifikasi dapat berubah).

17. Berapa kinerja baterai SkyLink TOC BOX?

 2 baterai yang terpasang pada sistem ini memberikan waktu operasi hingga 28 jam secara kontinu dalam mode normal dan hingga 10 jam dalam mode puncak (spesifikasi dapat berubah).

18. Apakah SkyLink Battery Pack aman/disetujui untuk bagasi kabin penerbangan?

• Ya, Battery Pack memenuhi persyaratan TSA saat ini untuk bagasi kabin.

Lainnya

19. Apa jarak aman antara Gateway Data dan interaksi manusia?

• Jarak aman antara Gateway Data dan interaksi manusia adalah 30 cm (11,8 inci) minimum untuk menghindari paparan radiasi antena saat unit sedang beroperasi.

20. Mengapa ada ketidaksesuaian tagihan antara penggunaan data yang terlihat pada perangkat SkyLink saya dan faktur saya?

• Fitur penagihan perangkat SkyLink hanya merupakan perkiraan, mirip dengan apa yang Anda lihat pada ponsel Anda versus tagihan dari penyedia layanan Anda.

21. Apakah perangkat saya akan overheat jika ditinggalkan di luar terlalu lama?

• Perangkat SkyLink beroperasi normal pada suhu antara -40°C hingga +70°C. Paparan suhu di luar kisaran ini dalam waktu lama dapat menyebabkan perangkat kehilangan fungsinya.

BANTUAN TEKNIK

Pernika berkomitmen untuk menyediakan level layanan dan dukungan tertinggi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau telepon; informasi kontak tersedia di bagian bawah halaman ini. Untuk bantuan sendiri, silakan kunjungi <u>https://pernika.com/support</u>

Terima kasih telah memilih Pernika!



PT. Cipta Pernika Nusantara, JL. Tebet Dalam III no.16 C Jakarta Selatan, 12810

Phone: 021-22835024

Email: <u>support@pernika.com</u> | Website: <u>www.pernika.com</u>