SKYLINK

PANDUAN CEPAT UNTUK MEMULAI

BACA SEBELUM DIOPERASIKAN







SKYLINK DUAL-MODE DATA GATEWAY



Panel Bawah:



- 1. Konektor antena Iridium
- 2. Daya lampu LED
- 3. Konektor Antena Seluler
- 4. Antena Seluler

6

- 5. Port Daya
- 6. Port Konektivitas

PENYIAPAN PERANGKAT KERAS

LANGKAH 1: PASANG KARTU SIM

CATATAN: Jika anda membeli Gateway data mode ganda langsung dari Blue Sky Network, perangkat akan tiba dengan kartu SIM seluler dan Iridium® yang telah terpasang.

Ambil kartu SIM Iridium® dan kartu SIM seluler. Lepaskan dua sekrup Phillips yang mengamankan seluruh panel bawah dan lepaskan panel dengan hati-hati. Berhati-hatilah untuk tidak merusak kabel kabel.

Masukan kartu Iridium® dan kartu SIM seluler di slot di belakang port konektivitas (slot kartu SIM Iridium® yang lebih besar dari kedua slot). Pasangkan kembali panel bawah dan kencangkan sekrup, berhati-hatilah agar tidak merusak kabel.



LANGKAH 2: MEMASANG ANTENA

Pasangkan antena seluler ke konektor antena seluler di Gateway Data. Pasangkan antena Iridium®, atau konektor kabel antena Iridium® ke konektor antena Iridium® di Gateway Data. Salah satu antena Iridium® Blue Sky Network mungkin ada di antara tiga antena;

- 1. Sambungan langsung antena plastic hitam MARUWA (MHL-1621C)
- 2. Antena kerucut Maxtena putih profil tinggi dengan kabel (M1621HCT-HP)
- 3. Antena kerucut SCAN putih profil tinggi dengan kabel (65020-000)

LANGKAH 3: SAMBUNGKAN DAYA

Sambungkan salah satu ujung kabel daya ke port daya di Gateway Data dan sambungkan ujung lainnya ke sumber daya. Kabel daya ini mungkin adalah sebagian pilihan tersebut;

- 1. 12VDC Adaptor pemantik rokok.
- 2. 12VDC Daya adaptor dengan pengapian.
- 3. POE injektor (termasuk kit merakit sendiri).
- 4. Pasokan daya AC/DC (termasuk kit merakit sendiri).

CATATAN: Ada dua port Ethernet pada adaptor POE injektor. Pastikan Anda menggunakan Data+Sumber daya.

LANGKAH 4: PASANG PERANGKAT

CATATAN: Personil harus menjaga jarak aman minimum 30 cm (11,8 in.) dari antena saat terminal beroperasi untuk mengindari paparan.

Untuk memastikan terminal dan antena berfungsi dengan baik, kencangkan unit dengan aman ke objek yang keras. Antena harus dipasang dengan pandangan langit yang jelas dan tidak terhalang, sejauh mungkin dari antena lain dan di daerah yang mencegah paparan radiasinya.

Lihat **Panduan Pemasangan SkyLink** untuk lebih banyak antena dan kebutuhan perangkat lainnya.

PENTING!

Pastikan Skylink terpasang dengan antena satelite mengarah ke langit dan berjarak maksimum 8,2° dari halangan-halangan di bawah tanah. <u>Terutama</u> halangan pada sumbu utara/selatan.



PENYIAPAN PERANGKAT LUNAK

LANGKAH 1: AKTIFKAN LAYANAN

Arahkan ke <u>https://blueskynetwork.com/contact/activate-service</u> dan kirim permintaan aktivasi.

LANGKAH 2: HUBUNGKAN KE GATEWAY DATA

Label pada kotak dan bagian belakang perangkat menunjukan kode QR Wi-Fi, SSID, dan kata sandi. Jika menggunakan perangkat pintar, sambungkan ke Wi-Fi Data Gateway dengan memindai kode QR. sebagai alternatif, hubungkan menggunakan SSID Wi-Fi dan kata sandi.

Buka laman pencarian web dan ketik 192.168.111.1 ke dalam bar alamat, dan tekan *enter*. *Web Interface (WI)* SkyLink akan muncul.

Nama pengguna dan kata sandi bawaan: admin

SkyLink	Blue Sky Network	Login
ad Status ? Help		
	Login	
	Password: Carried Login	

LANGKAH 3: AKTIFKAN PENGATURAN DASAR

Di SkyLink WI, arahkan ke layer berikut untuk membuat konfigurasi standar perangkat ini. Ingat untuk menekan '*Save'* pada setiap layer setelah melakukan perubahan.

Status

- System Information > Location > Ensure device shows an accurate GPS location
- Satellite > Ensure device has signal
- Cellular > Ensure device has signal

Firewall

• Firewall Profile > Unrestricted, or set to preference

General Settings

- SkyLink > Data Routing: Cellular then Satellite
- Satellite > Satellite Enabled: ON
- Satellite > Data Enabled: ON
- Cellular > Enter GSM SIM APN setting for your network provider

SkyLink	Blue Sky Network		C+ Logout
all Status ✿ General Settings ♣ Network ♥ Firewall ♥ Calls ♥ Voice Extensions ♥ Advanced	et Tag: BSN-1337-428 Jsage: byt	Data Routing: C es Serial Port:	Cellular then Satellite ~
Remote Management Diagnostics			
Help Satellite En	abled: Data Enabled:		
WiFi		Cellular	
SSID	Skylink-c89c	APN: em	
Mode	2.4 GHz 🗸	Username: Optic	onal
Channe	Auto 🗸	Password: Optic	onal
Security	WPA2-PSK	IMEI: 8613	64040178400
Passwo	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SIM: 8988	3030000052347330
	Scan to Connect	Network: T-Mol	bile
Reboot	oun to connect		Cancel

Setelah mengkonfigurasi pengaturan di atas pada setiap layar, tekan '*Save'* dan kemudian '*Reboot'* pada layar *General settings* untuk menerapkan perubahan. Silahkan merujuk ke **Panduan Pengguna SkyLink** untuk daftar lengkap konfigurasi yang dapat di buat pada setiap layar serta kemampuan perangkat.

LANGKAH 4: SAMBUNGKAN KE PORTAL ONLINE

Untuk mengelola armada perangkat dari jarak jauh, gunakan Portal Online SkyLink. Dalam web pencarian, ketik <u>http://portal.skylink.net/login</u> ke dalam kolom alamat, tekan *enter,* lalu masuk ke akun anda.

CATATAN: *Resellers* akan menerima informasi login mereka dari manajer akun mereka. *Customers* akan menerimanya dari tim operasional BSN.

Pengaturan Dasar & Konfigurasi

Klik ikon roda di kanan atas layar untuk melihat dan memperbarui pengaturan akun Anda. Arahkan ke layar **My Org** untuk mengedit info kontak organisasi Anda dan melihat rincian tentang organisasi induk Anda.

Layar **Profiles** memungkinkan anda untuk membuat profil perangkat dan suara yang dapat disimpan sebagai template konfigurasi dan diterapkan kepada kelompok unit. klik 'New' dan lengkapi semua kolom wajib untuk menambahkan *General Settings, Network, dan Firewall* atau untuk mengkonfigurasi ekstensi SIP & POTS.

Gunakan layar pada **Devices** untuk mengaplikasikan profil perangkat dan suara, dan menerapkan satu unit ke kumpulannya. Pilih perangkat, buat konfigurasi yang di inginkan, kemudian tekan 'OK' atau 'Assign' untuk menerapkan perubahan yang dibuat.

Kelola pengguna yang ada di sistem, termasuk info kontak mereka, di layar **Use**r. ketika membuat pengguna baru, mereka akan menerima email untuk mengubah kata sandinya. mereka juga akan dikirimkan ID verifikasi untuk menyelesaikan pembuatan akun..

Lihat **Panduan Layanan Awan SkyLink** untuk informasi lebih lanjut tentang kemampuan portal.





Panduan pengguna, pemasangan, layanan awan Skylink dapat dilihat dan diunduh dari lokasi ini :

https://support.blueskynetwork.com/download-resources

Pertanyaan? Hubungi kami di support@blueskynetwork.com + 1 858-551-3894





www.blueskynetwork.com

SKYLINK-QUICK-START-GUIDE-V2.0

Untuk penggunaan pelanggan saja, tidak dimaksudkan untuk distribusi lebih lanjut.